

## تغییر رمز وای فای مودم یوتل

مودم‌های یوتل امروزه یکی از پرطرفدارترین مودم‌ها هستند. قصدمون توی این مطلب معرفی مودم یوتل نیست. فقط می‌خوایم به شما تغییر رمز وای فای مودم یوتل رو بگیم. شاید رمزتون رو فراموش کرده باشید، شاید هم فکر می‌کنید کسی در حال استفاده از مودم شماست. به هر حال، به تغییر رمز وای فای مودم یوتل خود نیاز دارید. چند روش برای تغییر رمز وای فای مودم‌های یوتل وجود داره، که قصد داریم قدم به قدم اون‌ها رو با هم بررسی کنید.

در این بخش «نت ران» بیشتر سعی داره که تغییر رمز وای فای پرفروش‌ترین مودم‌های یوتل رو بررسی کنه. ابتدا فرض می‌کنیم که شما به مودم وصل هستید و قصد دارید که رمز مودم رو تغییر بدین. با هم بریم جلو

مجله نت ران

نویسنده: سیده فرزانه دارقیاسی

[لینک مقاله در وبسایت](#)



## تغییر رمز وای فای مودم یوتل

مودم‌های یوتل امروزه یکی از پرتعدادترین مودم‌ها هستند. قصدمون توی این مطلب معرفی [مودم یوتل](#) نیست. فقط می‌خوایم به شما تغییر رمز وای فای مودم یوتل رو بگیم. شاید رمزتون رو فراموش کرده باشید، شاید هم فکر می‌کنید کسی در حال استفاده از مودم شماست. به هر حال، به [تغییر رمز وای فای مودم یوتل](#) خود نیاز دارید. چند روش برای تغییر رمز وای فای مودم‌های یوتل وجود داره، که قصد داریم قدم به قدم اون‌ها رو با هم بررسی کنید.

در این بخش «نت ران» بیشتر سعی داره که تغییر رمز وای فای پرفروش‌ترین مودم‌های یوتل رو بررسی کنه. ابتدا فرض می‌کنیم که شما به مودم وصل هستید و قصد دارید که رمز مودم رو تغییر بدین. *با هم بریم جلو تا ببینید در این مقاله چه نکاتی رو براتون داریم.*

### تغییر رمز وای فای مودم یوتل ۷۳۰۱

مودم یوتل ۷۳۰۱ در اصل یک مودم VDSL هستش، اما قابلیت برقراری ارتباط هم در حالت ADSL و هم در حالت VDSL رو داره. از اونجایی که مودم U-Tel ۷۳۰۱ یک مودم محبوب از این برند هستش، دعوتون می‌کنم که تغییر رمز وای فای مودم ۷۳۰۱ رو کنار هم بررسی کنیم.

اول به سراغ [پیدا کردن IP مودم](#) برید. بعد از این کار، IP که بدست آوردید رو توی نوار آدرس مرورگر وارد کنید. به احتمال زیاد این آی پی، ۱۹۲/۱۶۸/۱/۱ باشه. بعد از وارد کردن این IP، صفحه زیر رو می‌بینید.

با وارد کردن admin و admin وارد صفحه اصلی پنل مودم می‌شید.



### تصویرا-صفحه پنل یوتل

بعد از وارد شدن به پنل به صفحه زیر هدایت می‌شید.

## تغییر رمز وای فای مودم یوتل

The screenshot displays the web management interface of a U.TEL V301 VDSL/ADSL Modem Router. The top navigation bar includes links for Status, Wizard, Setup, Advanced, Service, Firewall, and Maintenance. The main content area is titled "DSL Router Status" and provides a summary of the device's current status and basic settings. The interface is organized into several sections: System, DSL, CVMP Status, and LAN Configuration, each containing a table of key parameters.

| System           |                       |
|------------------|-----------------------|
| Alias Name       | U.Tel V301            |
| Uptime           | 0 0:2:16              |
| DSL Uptime       | --                    |
| Date/Time        | Sun Jan 1 0:2:16 2012 |
| Firmware Version | UTELV301V1.4          |
| Built Date       | May 21 2020 17:51:12  |
| Serial Number    | 2190718631            |

| DSL                |    |
|--------------------|----|
| Operational Status | -- |
| Upstream Speed     | -- |
| Downstream Speed   | -- |

| CVMP Status               |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Inform Status             | Inform is broken      |
| Connection Request Status | No connection request |

| LAN Configuration |                           |
|-------------------|---------------------------|
| IP Address        | 192.168.1.1               |
| Subnet Mask       | 255.255.255.0             |
| IPv6 Address      | fe80::32a2:20ff:fe0d:b994 |
| DHCP Server       | Enable                    |

### تصویر ۲-۱ اولین صفحه تنظیمات مودم

روی قسمت Setup از بالای صفحه کلیک کنید.

## تغییر رمز وای فای مودم یوتل

V301VDSL/ADSL Modem RouterLogout

StatusWizardSetupAdvancedServiceFirewallMaintenance

> WAN

> WAN

> Auto PVC

> ATM

> DSL

< LAN

< WLAN

### WAN Configuration

This page is used to configure the parameters for the WAN interface of your DSL and(or) Ethernet Modem/Router. Note : When connect type of PPPoE and PPPoA only is "Manual", the "Connect" and "Disconnect" button will be enable.

Default Route Selection:

☐ Auto ☒ Specified

Channel Type:

ATM

VPI:

0

Encapsulation:

☒ LLC ☐ VC-Mux

Channel Mode:

Bridge

Enable IGMP:

☐

VCi:

Enable NAPT:

☐

PPP Settings:

User Name:

Password:

Type:

Continuous

Idle Time (min):

### تصویر ۳-قسمت setup مودم یوتل

از نوار سمت چپ، روی قسمت WLAN و سپس Security کلیک کنید. صفحه‌ی زیر برای شما باز می‌شود.

## تغییر رمز وای فای مودم یوتل

The screenshot shows the U.TEL V301 VDSL/ADSL Modem Router web interface. The top navigation bar includes Status, Wizard, Setup (highlighted), Advanced, Service, Firewall, and Maintenance. A Logout button is in the top right. The left sidebar shows a tree view with WAN, LAN, and WLAN (expanded) sections. Under WLAN, the 'Security' option is selected. The main content area is titled 'Wireless Security Setup' and contains the following fields:

- SSID TYPE: Radio buttons for Root (selected), VAP0, VAP1, and VAP2.
- Encryption: A dropdown menu showing 'WPA2 Mixed'.
- Use 802.1x Authentication: An unchecked checkbox.
- WPA Authentication Mode: Radio buttons for Enterprise (RADIUS) and Personal (Pre-Shared Key) (selected).
- Pre-Shared Key Format: A dropdown menu showing 'Passphrase'.
- Pre-Shared Key: A text input field with asterisks.
- Authentication RADIUS Server: Fields for Port (1812), IP address (0.0.0.0), and Password.
- Backup RADIUS Server: Fields for Port (1813), IP address (0.0.0.0), and Password.

A note at the bottom states: 'Note: When encryption WEP is selected, you must set WEP key value.' An 'Apply Changes' button is at the bottom left of the form area.

### تصویر- بخش مربوط به تنظیمات وای فای مودم

حالا دیگه نوبت به تنظیمات Wireless رسیده. قسمت Encryption نوع رمزنگاری رو مشخص می‌کنه. برای درک بهتر این گزینه‌ها، پیشنهاد می‌کنیم به مقاله [پروتکل‌های رمزنگاری](#) مراجعه کنید. ردیف آخر، قسمت Pre-Shared key همون رمز شبکه‌ی وای فای شماست. اون رو تغییر بدید. روی دکمه Apply changes کلیک کنید. حالا دیگه رمز وای فای مودم شما تغییر کرده.

یک رمز پیچیده که ترکیبی از حروف و کلمات باشه رو انتخاب کنید. هک کردن این‌طور رمزها سخت‌تره.

## تغییر رمز وای فای مودم یوتل V301

واسه این مودم هم مثل مودم V301 باید برید سراغ پیدا کردن IP مودم IP. ورود به صفحه پنل مودم رو وارد کنید. با تصویر ۵ روبرو می‌شید.


## تغییر رمز وای فای مودم یوتل



The image shows the login page of a U.TEL modem. At the top left is the U.TEL logo. At the top right, it says "Powered by ARG Telecom" with the ARG Telecom logo. In the center, there are two input fields: "User Name:" with the text "admin" and "Password:" with masked characters ".....". Below these fields are two buttons: "Login" and "Reset". A large, faint watermark in the background reads "پنل کاربری ساده تر".

### تصویر ۵- صفحه ورود به پنل

بعد از زدن نام کاربری و کلمه عبور، به صفحه زیر هدایت می‌شید. برای این که فقط قصد تغییر رمز وای فای مودم یوتل رو دارید، روی Go Advanced setup کلیک کنید.




The image shows a screen titled "Please select wizard or advanced mode". It contains the following text: "The Wizard setup walks you through the most common configuration settings. We suggest you use this mode if it is the first time you are setting up the device" and "Use Advanced mode if you need access to more advanced features". Below this text are three radio buttons: "Go Wizard setup" (unselected), "Go Advance setup" (selected), and "Click here to always start with the Advanced setup" (checkbox). At the bottom are two buttons: "Apply" and "Exit".

### تصویر ۶- دومین صفحه ورود به پنل



## تغییر رمز وای فای مودم یوتل

در صفحه بعدی از بالای صفحه بر روی بخش Setup کلیک کنید. از نوار سمت چپ صفحه، بر روی WLAN کلیک کنید. سپس بر روی قسمت Security کلیک کنید.



The screenshot shows the U.TEL modem web interface. The top navigation bar includes Status, Wizard, Setup (highlighted), Advanced, Service, Firewall, and Maintenance. The left sidebar shows a tree view with WAN, LAN, and WLAN (expanded) sections. Under WLAN, the 'Basic' tab is selected. The main content area is titled 'Wireless Basic Settings' and contains the following configuration options:

- ☐ Disable Wireless LAN Interface
- Band: 2.4 GHz (B+G+N)
- Mode: AP
- SSID: NETRAN
- Channel Width: 40MHZ
- Control Sideband: Upper
- Channel Number: Auto (Current Channel: 2)
- Radio Power (Percent): 100%
- Associated Clients: Show Active Clients

### تصویر ۷- مرحله بعدی برای رفتن به بخش تغییر رمز وای فای

حالا دیگه بعد از سپری کردن مراحل بالا، به صفحه زیر می‌رسیم که همون صفحه‌ی تغییر رمز وای فای مودم یوتل هستش.

## تغییر رمز وای فای مودم یوتل



Powered by 

Status

Wizard

Setup

Advanced

Service

Firewall

Maintenance

WAN

LAN

WLAN

Basic

Security

MBSSID

Access Control List

Advanced

WPS

Repeater

Logout

### Wireless Security Setup

This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.

|                                                    |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSID TYPE:                                         | <input checked="" type="radio"/> Root <input type="radio"/> VAP0 <input type="radio"/> VAP1 <input type="radio"/> VAP2 <input type="radio"/> VAP3 |
| Encryption:                                        | WPA2 Mixed                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> Use 802.1x Authentication | <input type="radio"/> WEP 64bits <input type="radio"/> WEP 128bits                                                                                |
| WPA Authentication Mode:                           | <input type="radio"/> Enterprise (RADIUS) <input checked="" type="radio"/> Personal (Pre-Shared Key)                                              |
| Pre-Shared Key Format:                             | Passphrase                                                                                                                                        |
| Pre-Shared Key:                                    | Netran.Net                                                                                                                                        |
| Authentication RADIUS Server:                      | Port 1812 IP address 0.0.0.0 Password                                                                                                             |

Note: When encryption WEP is selected, you must set WEP key value.

Apply Changes

### تصویر ۸-مرحله نهایی تغییر رمز وای فای مودم یوتل

در صفحه‌ی بالا Encryption نوع رمزنگاری رو مشخص می‌کنه. اگر اونو تغییر بدید، گزینه‌ی Pre-shared key براتون می‌یاد. این‌جا همون‌جاییه که باید رمز وای‌فای رو تغییر بدید. رمزتونو بنویسید. روی دکمه‌ی Apply Changes کلیک کنید. خب ... رمز وای‌فای‌تون تغییر کرد.

### اگر به مودم وصل نبودید

اگر به مودم وصل نیستید و رمز عبور رو فراموش کردید، یکی از راه‌ها، استفاده از دکمه‌ی WPS است. یادتون باشه از دکمه‌ی WPS تنها برای وصل شدن به مودم برای تغییر رمز وای فای مودم استفاده کنید. بلافاصله بعد از وصل شدن، به سراغ تنظیم رمز برید. برای آشنایی بیشتر با این دکمه WPS، به مقاله‌ی [WPS چیست](#) مراجعه کنید.

بهتره جز در موارد ضروری از دکمه WPS استفاده نکنید. چون این دکمه رمز وای فای شما رو برمی‌داره و می‌تونه از نظر امنیتی، شما رو دچار مشکل کنه.



## تغییر رمز وای فای مودم یوتل

---

اما بعضی از مودم‌ها این دکمه رو ندارن، یا به هر دلیلی ترجیح می‌دین از روش دیگه‌ای استفاده کنید. راه دیگه، استفاده از کابل LAN هستش. از این طریق نیازه که اول کابل مودم رو به کامپیوتر یا لپ تاپ خود وصل کنید. و بعد مراحل بالا رو طی کنید.

### اگه رمز ورود به پنل رو فراموش کردید

تنها راه در این لحظه، ریست کردن مودم هستش. وقتی مودم رو ریست می‌کنید، به تنظیمات کارخونه برمی‌گرده و مثل روز اولش می‌شه، پس دوباره اونو می‌تونید با کمک مقاله [تنظیم مودم یوتل](#)، کانفیگ کنید.

### حرف آخر

چند روش تغییر رمز وای فای مودم Utel رو با هم بررسی کردیم. امیدواریم این آموزش براتون مفید بوده باشه. اگه سوالی دارید یا در روند انجام کار با مشکلی روبرو شدید، مشکل تون رو با ما در میون بذارید. من و همکارام در سریع‌ترین زمان پاسخ تون رو می‌دیم.